

Коды неисправностей

При возникновении неисправности код ошибки автоматически отображается на дисплеях лицевой панели внутреннего блока (при её наличии), проводного пульта управления и на плате управления наружного блока.

Описание неисправности	Индикатор 1	Дисплей
Ошибка датчика комнатной температуры воздуха	Мигает 1 раз, через интервал в 2 сек.	E1
Ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока	Мигает 2 раза, через интервал в 2 сек.	E2
Ошибка датчика температуры теплообменника внутреннего блока	Мигает 3 раза, через интервал в 2 сек.	E3
Неисправность электродвигателя вентилятора внутреннего блока	Мигает 4 раза, через интервал в 2 сек.	E4
Ошибка линии связи между наружным и внутренним блоками	Мигает 5 раз, через интервал в 2 сек.	E5
Неисправность двигателя вентилятора наружного блока	Мигает 10 раз, через интервал в 2 сек.	E10
Ошибка IPM модуля (Intelligent Power Module)	Мигает 11 раз, через интервал в 2 сек.	F1
Ошибка PFC модуля (Power Factor Correction)	Мигает 12 раз, через интервал в 2 сек.	F2
Ошибка работы компрессора	Мигает 13 раз, через интервал в 2 сек.	F3
Ошибка датчика температуры линии нагнетания компрессора	Мигает 14 раз, через интервал в 2 сек.	F4
Ошибка датчика наружной температуры воздуха	Мигает 16 раз, через интервал в 2 сек.	F6
Срабатывание защиты от низкого или высокого напряжения электропитания	Мигает 17 раз, через интервал в 2 сек.	F7
Ошибка линии связи модулей наружного блока	Мигает 18 раз, через интервал в 2 сек.	F8
Ошибка модуля EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)	Мигает 19 раз, через интервал в 2 сек.	F9
Срабатывание защиты по отсутствию хладагента	Мигает 20 раз, через интервал в 2 сек.	J3/P3
Ошибка датчика температуры линии всасывания компрессора	Мигает 21 раз, через интервал в 2 сек.	FA
Срабатывание защиты по току	Мигает 22 раз, через интервал в 2 сек.	J8/P8
Срабатывание защиты по высокой температуре линии нагнетания компрессора	Мигает 23 раз, через интервал в 2 сек.	J5/P5
Срабатывание защиты по высокому давлению	Мигает 24 раз, через интервал в 2 сек.	J4/P4
Ошибка работы 4-х ходового клапана	Мигает 25 раз, через интервал в 2 сек.	H8
Ошибка дренажного насоса	Мигает 26 раз, через интервал в 2 сек.	H1
Ошибка линии связи пульта управления	Мигает 27 раз, через интервал в 2 сек.	H2
Срабатывание защиты по низкой температуре линии нагнетания компрессора	Мигает 28 раз, через интервал в 2 сек.	H5
Низкое напряжение после модуля преобразования	Мигает 29 раз, через интервал в 2 сек.	H6
Срабатывание защиты по низкому давлению	Мигает 30 раз, через интервал в 2 сек.	H7
Ошибка датчика температуры линии на входе испарителя	Мигает 31 раз, через интервал в 2 сек.	H3
Ошибка датчика температуры линии на выходе испарителя	Мигает 32 раз, через интервал в 2 сек.	H4
Ошибка подключения линии связи между наружным и внутренним блоками	Мигает 33 раз, через интервал в 2 сек.	H9